

# CONTROLLI

DI SERIE

■ RESIDENTIAL  
■ COMMERCIAL  
■ XRV MULTI SYSTEM



HKED X (Personal Line)  
HKED G



HKEI XS (High Cop)  
HKEU X (Multi Liberty)  
serie 6



HFIU X (Multi Liberty)  
HFII X  
HFIU XRV



HKEU X (Multi Liberty)  
serie 7



HTFU X (Multi Liberty)  
HSFU X  
HTBI X  
HTFI X  
HSFI X  
HTBU XRV  
HSFU XRV  
HRDU XRV



HRBU X



HUCU X (Multi Liberty)  
HUCI X  
HTFU XRV  
HUCU XRV  
HVDU XRV  
HFLU XRV  
HFCU XRV  
HKEU XRV



DTW-IHXR-TOUCH

HTBI X **NEW**  
serie 6

Possibilità di controllare la discesa del Pannello Lift per la pulizia del filtro.

- Range temperatura ambiente: 17° C~30° C.
- Modalità: auto, raffreddamento, deumidificazione, riscaldamento, ventilazione.
- Impostazione orologio, timer e velocità del ventilatore.
- Posizionamento alette motorizzate in uso separato o singolo.
- Velocità ventilatore: bassa, media, alta o automatica.
- Funzione Follow me: sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso della temperatura ambiente.

## OPZIONALI



DTW2-IHXRV  
NEW  
FILOCOMANDO

- Range temperatura ambiente: 17° C~30° C.
- Modalità: auto, raffrescamento, deumidificazione, riscaldamento, ventilazione.
- Impostazione orologio, timer e velocità del ventilatore.
- Posizionamento alette motorizzate.
- Velocità ventilatore: bassa, media, alta o automatica.
- Funzione ECO, con variazione automatica dell'impostazione temperatura ambiente.



DTW-IHXR  
DTWS-IHXR\*  
FILOCOMANDO

Utilizzabile per controllare da 1 a 4 unità contemporaneamente.

- Range temperatura ambiente: 17° C~30° C.
- Modalità: auto, raffrescamento, deumidificazione, riscaldamento, ventilazione.
- Impostazione orologio, timer e velocità del ventilatore.
- Posizionamento alette motorizzate.
- Velocità ventilatore: bassa, media, alta o automatica.
- Funzione ECO, con variazione automatica dell'impostazione temperatura ambiente.

\* Con sonda di temperatura incorporata e funzione FOLLOW ME.



DTC-IHXR\*\*  
CONTROLLO CENTRALIZZATO

- Max 64 unità interne collegabili.
- Impostazioni sulle singole o su tutte le unità di: accensione/spegnimento, temperatura ambiente, velocità del ventilatore, posizionamento aletta e programmazione timer.
- Memoria delle funzioni impostate.
- Blocco delle funzioni impostate (raffrescamento/ riscaldamento, tastiera e comando remoto).
- Visualizzazione di parametri di lavoro (temp. sensori batterie e ambiente).
- Visualizzazione codici di allarme e protezioni.
- Connessione al PC, con adattatore.

\*\* Per l'installazione sui modelli Console (Multi Liberty) è



DTCWT-IHXR\*\*  
CONTROLLO CENTRALIZZATO CON TIMER SETTIMANALE

- Max 64 unità interne collegabili.
- Possibilità di 4 impostazioni giornaliere (lun-dom) sulle singole o su tutte le unità di: accensione/spegnimento, modo di funzionamento, temperatura ambiente e velocità del ventilatore.
- Memoria delle funzioni impostate.
- Blocco delle funzioni impostate (raffrescamento/ riscaldamento, tastiera e comando remoto).
- Visualizzazione di parametri di lavoro (temp. sensori batterie e ambiente).
- Visualizzazione codici di allarme e protezioni.

\*\* Per l'installazione sui modelli Console (Multi Liberty) è necessaria l'interfaccia NIM-GRH.



# CONTROLLI

## OPZIONALI



**DTWT-IHXR**  
PROGRAMMATORE  
SETTIMANALE

- 4 programmazioni giornaliere di:
- Orari di accensione/spegnimento.
  - Modo di funzionamento.
  - Velocità del ventilatore.
  - Visualizzazione allarmi e protezioni.
  - Abbinabile a telecomando e/o comando a filo.

N.B. L'utilizzo di questo comando a filo esclude la possibilità di collegamento ad un comando centralizzato.



**BH-UHXR**  
BADGE HOTEL

Interfaccia per ON/OFF remoto con riattivazione delle funzioni impostate alla ripartenza.



**DTLON-IHXR**  
LONWORKS GATEWAY

Interfaccia per l'integrazione dei climatizzatori abbinabili ad un comando centralizzato in un Building Management System (BMS) con protocollo LonWork®, in abbinamento ai comandi DTC-IHR, DTCO-UHXRV e al Network Control Software BMS2-UHXRV.



**BMS2-UHXRV**  
NETWORK CONTROL  
SOFTWARE (V.3.1)

- Software di gestione e controllo del sistema XRV.
- Impostazioni di funzionamento.
- Visualizzazione parametri di lavoro.
- Visualizzazione allarmi e protezioni.



**DTCO-UHXRV**  
CONTROLLO  
CENTRALIZZATO PER  
UNITÀ ESTERNE

Controllo centralizzato collegato a unità esterne (max 32) per la visualizzazione dei parametri di funzionamento e degli allarmi delle unità esterne.

**NIM-GRH**  
INTERFACCIA DIGITALE

Dispositivo per il collegamento ai controlli centralizzati delle unità Console Multi Liberty la cui PCB non è predisposta al collegamento al network.

**DT-BOX-IHXR**  
BOX SCATOLA

Scatola per l'installazione a muro di comandi a filo.